

Área contaminada crítica – é a área que em qualquer etapa do gerenciamento gera na população que se encontra na sua área de influência ou nos atores envolvidos uma preocupação quanto à sua integridade física ou material, em função dos danos causados ou dos riscos à saúde humana e aos bens a proteger de relevante interesse ambiental impostos pela contaminação. Em áreas contaminadas críticas há a necessidade de contemplar a integração dos órgãos governamentais para definição das ações de intervenção e comunicação de risco.

Comunicação de risco – é o meio de informar a população sobre a exposição aos riscos à segurança, a saúde ou aos bens a proteger que a população se relaciona diretamente, oriunda das áreas em processo de gerenciamento de áreas contaminadas. A comunicação de risco de uma área contaminada deve ser feita sob a coordenação do poder público.

Saprólito - solo originado da alteração *in situ* de uma rocha constituído essencialmente de uma mistura de minerais secundários e primários derivados de rochas pela ação do intemperismo químico e que pode manter vestígios da estrutura original da rocha.